

УКРРЕЛЕ

Руководство по эксплуатации

Регулятор влажности одноканальный

Артикул	Дата продажи	Отметка продавца
РВ-10/П-АМ2302		
РВ-10/П-DHT11		

Комплект поставки

- Регулятор влажности 1шт.
- Датчик 1шт.
- Инструкция 1шт.
- Упаковочная коробка 1шт.

Назначение

Прибор предназначен для измерения и автоматического поддержания влажности в заданном диапазоне в различных системах климат-контроля и других технологических процессах, где позволяют конструктивные особенности.

Технические характеристики

наименование	РВ-10/П-АМ2302 РВ-10/П-DHT11
Диапазон регулирования влажности (АМ2302), %	0,0 ... 99,9
Диапазон регулирования влажности (DHT11), %	20 ... 80
Возможная погрешность измерения, %	5
Дискретность установки значений (АМ2302), %	0,1 / 1
Дискретность установки значений (DHT11), %	1
Напряжение питания	220В, 50Гц
Тип выходного устройства	реле
Максимальный ток нагрузки, А	10
Максимальная мощность нагрузки, ВА	2200
Режим работы устройства	непрерывный
Потребляемая мощность, не более Вт	3
Температура окружающей среды, °С	+5...+50
Размер корпуса, (В*Ш*Г) мм	79*53*82
Степень защиты	IP20
Механический ресурс реле, циклов	1 000 000
Электрический ресурс реле, циклов	100 000

Функциональные возможности

- индикация текущей относительной влажности на светодиодном индикаторе;
- сохранение параметров при отключении питания в энергонезависимой памяти;
- светодиодный индикатор подачи напряжения на подключенную нагрузку;
- выбор режима работы («Увлажнение», «Осушение», «Окно»);
- калибровка показаний влажности.

Настройка

Изменение верхнего и нижнего пределов регулировки.

Для изменения верхнего порога регулирования необходимо нажать кнопку ▲ и удерживать не менее 5 с. На индикаторе высветится установленное значение, которое можно изменить нажатием кнопок ▲ и ▼. Установленное значение запишется в память с переходом в режим регулирования через 5 с после последнего действия.

Для изменения нижнего порога регулирования необходимо нажать кнопку ▼ и удерживать не менее 5 с. На индикаторе высветится установленное значение, которое можно изменить нажатием кнопок ▲ и ▼. Установленное значение запишется в память с переходом в режим регулирования через 5 с после последнего действия.

Для входа в меню настроек необходимо нажать одновременно и удерживать не менее 5 с кнопки ▲ и ▼. Вход в необходимый пункт меню осуществляется кнопкой ▲, выбор необходимого пункта кнопкой ▼. В каждом пункте меню (кроме калибровки) выбор необходимого значения осуществляется кнопкой ▼, кнопкой ▲ осуществляется запись выбранного значения с выходом в меню. В меню калибровки выбор значения осуществляется кнопками ▲ и ▼, с записью установленного значения и выходом в рабочий режим через 5 с после последнего действия. Выход из меню осуществляется автоматически через 5 с после последнего действия.

F-1 - выбор режима работы:

-У- «увлажнение» - отключение нагрузки по установленному верхнему порогу, включение по нижнему,

-О- «осушение» - включение нагрузки по верхнему установленному порогу, отключение по нижнему,

-I] «окно» - работа нагрузки внутри диапазона, заданного верхним и нижним порогами,

F-2 - корректировка показаний влажности (возможна в диапазоне -8 ... +8%).

F-3 - выбор типа датчика (между АМ2302 и DHT11).

F-4 (только при выборе датчика АМ2302) - выбор дискретности (возможно 0,1% либо 1%).

Установка

● Прибор предназначен для установки внутри помещений. Нормальная работа гарантируется при температуре окружающей среды в диапазоне от +5°С до +50°С и относительной влажности от 30 до 80%. При установке в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, кухня, туалет, бассейн, сауна и т.д.), прибор необходимо защитить от воздействия пыли и влаги со степенью защиты не менее IP54 (согласно ГОСТ 14254 — пылезащитное; защита от брызг, падающих в любом направлении).

● Для защиты от коротких замыканий и перегрузок в цепи необходимо устанавливать автоматический выключатель (АВ). Устанавливается в разрыв фазного провода. Номинал не должен превышать максимальный ток нагрузки прибора.

● Для защиты человека от поражения током утечки в цепь устанавливается устройство защитного отключения (УЗО).

● Для защиты от перенапряжений, вызванных разрядами молний используются грозозащитные разрядники.

● Сечение подключаемых проводов должно соответствовать величине электрического тока, потребляемого нагрузкой.

● В случае, если подключение предусмотрено в розетку, конструкция розетки должна обеспечивать надежный контакт и должна быть рассчитана на ток не менее максимального тока нагрузки прибора.

Меры безопасности

● Подключаемая нагрузка не должна превышать значения, указанные в данном Руководстве, так как это может вызвать перегрев контактной группы и стать причиной возгорания.

● В приборе используется опасное для жизни напряжение. При устранении неисправностей, техническом обслуживании, монтаже (демонтаже) прибора необходимо отключать прибор и подключенные к нему устройства от сети, а также действовать согласно «Правилам Устройства Электроустановок».

● Не включайте в сеть прибор в разобранном виде.

● Монтаж, техническое обслуживание и ремонт прибора должны производиться только квалифицированными специалистами.

● Прибор не предназначен для эксплуатации в условиях тряски и ударов.

- Не допускается попадание влаги на входные контакты клемных блоков и внутренние элементы.
- Запрещается использование прибора во взрывоопасных средах.
- Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере паров кислот, щелочей, масел, а также газов, вызывающих коррозию электрической схемы прибора.
- При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- Не храните и не эксплуатируйте прибор в пыльных помещениях.

Гарантийные обязательства

1. Производитель несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 2 лет со дня выпуска.
2. В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель бесплатно производит ремонт изделия при соблюдении потребителем требований технических условий, правил хранения, подключения и эксплуатации. Гарантийная замена возможна в течение 14-ти дней с момента приобретения и производится только в случае, если изделие не находилось в эксплуатации, сохранен товарный вид изделия и упаковки. Гарантийное обслуживание осуществляется при предоставлении правильно заполненного гарантийного талона и товарного чека. Гарантийное обслуживание осуществляется в течение 14-ти дней с момента поступления изделия в сервисный центр.
3. Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях:
 - Окончание гарантийного срока хранения или эксплуатации.
 - Изделие имеет следы механических повреждений (трещины, сколы, порезы, деформация и т.д.), причиной которых могли быть высокие или низкие температуры, механические напряжения, изломы, падения и т.д.
 - Наличие следов воздействия влаги, попадания посторонних предметов, пыли, грязи внутрь изделия (в том числе насекомых).
 - Ремонт изделия выполняет организация или osoba, которая не имеет соответствующих полномочий от производителя.
 - Комплектация изделия не соответствует "Руководству по эксплуатации" (отсутствие датчиков, изменение электрической схемы, изменение номинала комплектующих изделия).
 - Повреждение вызвано электрическим током либо напряжением, значения которых превышают паспортные, неправильным или неосторожным обращением с изделием, не соблюдением инструкции по установке и эксплуатации.
 - Удар молнии, пожар, затопление, отсутствие вентиляции и других причин, находящихся вне контроля производителя.
4. Гарантийное и послегарантийное обслуживание (по действующим тарифам) производится по месту приобретения.
5. Гарантия производителя не гарантирует возмещения прямых или косвенных убытков, утрат или вреда, а также расходов, связанных с транспортировкой изделия до сервисного центра.